


Návod k použití

Akumulátorový vysavač
Dyson ve svislé poloze
s nasazenou trubicí
a podlahovou hubicí.



Obsah

Obsah balení

Začínáme

Nabíjení spotřebiče

Výměna baterie

Péče o podlahy

LCD displej

Vysypávání sběrné nádoby

Čištění sběrné nádoby

Mytí filtrační jednotky

Uvolňování ucpání

Mytí kartáče podlahové hubice

Laser Slim Fluffy™

Odstraňování uvízlých blokujících

předmětů z hubice s kónickým kartáčem

Čištění hubic

Péče o spotřebič